Sanitana

Manual de Utilização

Cabines
Hidromassagem

Top
Previlege

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 05

2. INSTALAÇÃO 06

3. COMPONENTES DAS CABINES DOLCE VITA / TOP PREVILÈGE 07

4. HIDROMASSAGEM 12

5. HIDROTERAPIA 13

6. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO HIDROMASSAGEM 14

7. MANUTENÇÃO REGULAR 23

8. GARANTIA 24

1. INTRODUÇÃO

Estimado cliente,

Parabéns por escolher uma hidrossauna multi-funções Sanitana. As hidrossaunas Sanitana são o resultado de uma sofisticada tecnologia voltada para a obtenção de um produto de grande qualidade e máximos desempenhos na aplicação de hidromassagens, banhos de vapor e chuveiro.

No desenvolvimento deste produto, foram levadas em conta múltiplas valorizações de qualidade dos componentes. Os elementos de massagem, banho de vapor, chuveiro, assento, entre outros, foram estudados com modernos critérios ergonómicos, que asseguram que se obtenha o máximo bem-estar da sua hidrosauna.

Também foi dada grande importância à estrutura da cabine, às portas da cabine, à composição dos módulos e ao tecto da sua cabine, obtendo-se um produto de desenho exclusivo, em que cada elemento foi concebido especificamente para lhe proporcionar o melhor da hidroterapia.

O nosso desejo é que tire o máximo proveito do desempenho da sua hidrossauna Sanitana, para o qual lhe recomendamos que leia atentamente as seguintes páginas, que lhe irão ajudar a compreender e utilizar as múltiplas funções da sua cabine.

SANITANA, S.A.

2. INSTALAÇÃO DA CABINE

Antes de proceder à instalação da cabine, deverá ter em conta que as tomadas eléctricas, e de água tenham sido colocadas de acordo com as instruções obtidas no “Manual de Pré-instalação”. De igual modo, assegure-se de que se respeita uma zona de trabalho em redor da cabine, a qual deverá ser de, pelo menos, 50 cm.

AQUECEDORES DE ÁGUA:

Depósitos acumuladores
Para depósitos acumuladores inferiores a 100 litros, recomenda-se que se aumente o termóstato até à temperatura permitida, uma vez que, de contrário, a duração da hidromassagem com água quente pode ficar reduzida para alguns minutos apenas.

Aquecedores instantâneos
Se disposer de um aquecedor instantâneo ou caldeira mista, estes deverão garantir as pressões e consumos indicados no “Manual de Pré-instalação”. As potências úteis inferiores a 20.000 kcal/hora, equivalentes a uma produção de água quente de 13,4 l/min, poderão não manter a temperatura.

Sistemas mistos de aquecedor instantâneo-depósito acumulador
É a configuração recomendada, com um depósito não inferior a 50 litros

PRESSÃO DA ÁGUA:

Sistema automático de funcionamento com controlo da pressão de rede
A sua hidrosauna foi equipada com um sistema inovador que detecta a pressão de água na rede. As pressões elevadas ficam limitadas e reguladas a um nível óptimo para o funcionamento e a durabilidade da cabine. Se, em algum caso, a pressão fosse demasiado baixa, a hidrosauna detectaria a mesma e, de forma automática, os injectores passariam a trabalhar de fila em fila, em vez de 2 em 2, dessa forma assegurando um adequado rendimento da sua cabine.
Para que a sua cabine funcione correctamente, a pressão da água na rede não deverá ultrapassar uma pressão de 5 bar, nem ser inferior a 2 bar. A temperatura da água quente não deverá exceder os 55 ºC. Respeite sempre estes limites. Se a temperatura ou pressão da água à entrada da cabine for superior, isso poderá provocar danos no produto. Por outro lado, se a pressão da água for inferior, isso pode provocar anomalias no correcto funcionamento da sua cabine.
Para qualquer esclarecimento, não hesite em contactar o seu distribuidor.

3. COMPONENTES DAS CABINES HIDROMASSAGEM

A seguinte tabela apresenta as características que distinguem as versões TOP / PRIVILÈGE.

Características Cabines Dolce Vita Top / Privilège

Sistema	TOP	PREVILÈGE
Funções		
Hidromassagem	●	●
Hidrossauna	●	●
Aromaterapia	●	●
Cromoterapia		●
Hidrossauna		
Gerador de vapor	●	●
Nº cilmas de vapor	4	4
Nº ciclos de sauna	3	3
Painel de controlo digital e funções sauna	●	●
Aromaterapia	●	●
Kit aromaterapia (3 essências: lima, eucalipto e rosmaninho)	●	●
Hidromassagem		
Massagem constante por grupo de jactos	●	●
Zona dupla de hidromassagem (posição em pé e sentada)	●	●
Nº total de jactos (em pé / sentado)	23/19	23/19
Nº de jactos massagem cervical	2/5	2/5
Nº de jactos massagem dorsal	7/6	7/6
Nº de jactos massagem lombar	8/4	8/4
Nº de jactos massagem coxas	4	4
Nº de jactos massagem gémeos	2	2
Cascata de água	●	●
Duche escocês		●
Controlo automático de pressão da massagem	●	●
Linfomassagem	●	●
Turbomassagem	●	●
Regulação automática da velocidade de massagem	●	●
Programas de massagem pré-programados (Anti-stress, Estético, Desportivo, Tonificante, Relaxante)	●	●
Jactos orientáveis com sistema anti-calcário	●	●
Jactos de pulverização		
Chuveiro superior de 5 funções	●	●
Chuveiro de mão de 5 funções	●	●
Equipamento		
Painel electrónico de controlo funções hidro, sauna e audio	●	●
Sistema audio stereo	●	●
Luz interior	●	●
Cromoterapia		●
Função descalcificação	●	●
Misturadora termostática manual	●	●
Misturadora monocomando manual		
Distribuidor manual de 5 funções		
Saída de água inferior	●	●
Estante porta objectos	2	2
Espelho	●	●
Assento integrado	●	●
Estrado em madeira	Opção	Opção
Características Cabine		
PMMA + ABS branco	●	●
Sistema de abertura de portas corrediço	●	●
Vidro temperado norma EN1250	6mm	6mm
Formato rectangular 1000x800x2190	●	●
Formato angular 900x900x980x2190	●	●
Consumo máximo de água	10l/min.	10l/min.
Consumo máximo vapor	0,1l/min.	0,1l/min.
Válvula de descarga Sifonada	90mm	90mm
Peso máximo	200kg	200kg
Tensão nominal	220V/50 HZ	220V/50 HZ
Potência máxima consumida	2600W	2600W
Tensão	12 V-DC	12 V-DC
Corrente	<0,1A	<0,1A

DOLCE VITA TOP e PRIVILÈGE 1000x800



1 - Altifalantes do rádio FM / Stereo
2 - Chuveiro superior
3 - Cascata
4 - Hidromassagem cervical
5 - Hidromassagem dorsal
6 - Hidromassagem lombar
7 - Saída água inferior
8 - Hidromassagem gémeos
9 - Válvula de descarga 90mm ∅
10 - Estante
11 - Saída de vapor com depósito de essências
12 - Chave de emergência / Chuveiro de mão
13 - Torneira termostática
14 - Entrada de líquido descalcificador
15 - Painel de comando
16 - Chuveiro de mão com barra deslizante
17 - Estante
18 - Espelho
19 - Sonda de temperatura
20 - Luz

DOLCE VITA TOP e PRIVILÈGE 980



1 - Altifalantes do rádio FM / Stereo
2 - Chuveiro superior
3 - Cascata
4 - Espelho
5 - Hidromassagem cervical
6 - Hidromassagem dorsal
7 - Hidromassagem lombar
8 - Chuveiro de mão flexível oculto
9 - Entrada de líquido descalcificador
10 - Chave de emergência / Chuveiro de mão
11 - Hidromassagem de gémeos
12 - Válvula de descarga 90mm ∅
13 - Saída de vapor com depósito de essências
14 - Saída água inferior
15 - Torneira termostática manual
16 - Estante
17 - Painel de comando
18 - Estante
19 - Sonda temperatura
20 - Luz

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PAINEL ELECTRÓNICO DOLCE VITA TOP



1 - ON / OFF

2 - Pausa

3 - Temperatura / Hora

4 - STOP

5 - Alarme

6 - Cascata

7 - Saída água inferior

8 - Turbo massagem

9 - Chuveiro mão

10 - Chuveiro topo

11 - Descalcificação

12 - Hidromassagem sentada

13 - Hidrossauna

14 - Hidromassagem em pé

15 - Painel controlo funções audio
- 15a - Selecção função rádio
- 15b - Selecção função volume
- 15c - Selecção sintonizador
- 15d - Selecção memorização frequência

16 - Painel controlo
- Grupo injectores
- Programas hidro
- Programas audio

17 - Painel controlo funções
- 17a - Selecção função temporizador
- 17b - Selecção função temperatura
- 17c - Selecção caudal

PAINEL ELECTRÓNICO DOLCE VITA PRIVILÈGE

(1) - ON / OFF

(2) - Pausa

(3) - Temperatura / Hora

(4) - STOP

(5) - Alarme

(6) - Luz

(7) - Cascata

(8) - Saída água inferior

(9) - Turbo massagem

(10) - Chuveiro mão

(11) - Chuveiro topo

(12) - Descalcificação

(13) - Hidromassagem sentada

(14) - Hidrossauna

(15) - Hidromassagem em pé

(16) - Duche escocês

(17) - Painel de controlo funções audio
- 17a - Selecção função rádio
- 17b - Selecção função volume
- 17c - Selecção sintonizador
- 17d - Selecção memorização frequência

(18) - Painel controlo
- Grupo injectores
- Programas hidro
- Programas audio

(19) - Painel de controlo funções
- 19a - Selecção função temporizador
- 19b - Selecção função temperatura
- 19c - Selecção caudal
- 19d - Selecção cromoterapia

4. HIDROMASSAGEM

A hidromassagem é uma combinação de terapias milenares, que nos dias de hoje são já reconhecidas e até mesmo recomendadas pela medicina tradicional occidental no tratamento de inúmeras doenças. A hidromassagem permite através do uso da água obter os mesmos estímulos e sensações de uma massagem manual, e beneficiar dos seus poderes curativos.
Nos dias de hoje em que o mundo gira à mesma velocidade de há séculos mas faz parecer a nossa vida girar ao triplo da velocidade, o tempo é um dos bens mais preciosos.
As cabines de hidromassagem proporcionam autênticos locais de prazer e benefícios para a saúde através dos diferentes sistemas de hidroterapia que incorporam (hidromassagem, hidrosauna, aromaterapia entre outros), permitindo efeitos anti-stress, estéticos, tonificantes e relaxantes.

Factores que determinam os efeitos da hidromassagem:

Desenho ergonómico da cabine
Todos os elementos da cabine foram estudados a fim de se obter o conforto máximo: localização dos injectores especialmente estudada, assento, comandos, abertura das portas da cabine,entre outros...

Duração
Recomenda-se que a duração da hidromassagem se situe entre os 20 e os 25 minutos.

Temperatura
Recomenda-se que a temperatura da hidromassagem se situe entre os 30ºC e os 39ºC.
- Banho Frio (30-35 ºC). Para efeitos revigorantes e energéticos.
- Banho Morno (36-37 ºC). Para efeitos tonificantes.
- Banho Quente (37-39 ºC). Para efeitos relaxantes.

Intensidade do jacto
De um modo geral, a intensidade do jacto de água tem os seguintes efeitos:
- Maior intensidade: efeitos tonificantes
- Menor intensidade: efeitos relaxantes

Massagem cervical
Incidem sobre os ombros e o pescoço com o objectivo de actuar sobre os músculos e vértebras, reduzindo e aliviando dores nevrálgicas, ansiedade, insónias, enxaquecas, e espondilóse óssea. Produz igualmente um efeito relaxante e de bem-esta.

Massagem dorsal e lombar
A massagem dorsal é direccionada para as zonas laterais das costas ou, orientando os jets para tal, da coluna vertebral. Estas massagens permitem um alívio das dores nas costas, melhora do sono, reduzção do stress e estado de ansiedade, aumento da capacidade respiratória, melhora do funcionamento intestinal, activação da circulação sanguínea e oxigenação dos tecidos o que promove a eliminação das toxinas e por fim, ajuda a manter uma pele saudável e sadia.
As massagens da zona lombar reduzem as dores específicas dessa zona, aliviando as dores de ciática, relaxando os músculos lombares, libertando as articulações, e ajuda na manutenção de um bom sono.

Massagem dos gémeos e pernas
Aliviam as dores das pernas, relaxam e descontraem os músculos gémeos, aliviando o cansaço e fadiga das pernas e pés. Facilitam e ajudam na circulação sanguínea.

5. HIDROTERAPIA

HIDROSSAUNA

A Hidrossauna , também conhecido por “banho de Vapor”, ou “sauna húmida”, é uma das práticas hidroterapêuticas mais antigas que se conhecem, sendo que desde a antiguidade, que são experimentados e reconhecidos os seus efeitos terapêuticos e benéficos, bem como propriedades cosméticas. O calor húmido provoca uma transpiração intensa, com a consequente eliminação de toxinas através dos poros da pele. Estes efeitos purificantes e regeneradores da epiderme, juntamente com a humidade do banho, fazem com que a pele fique hidratada e recupere a sua lisura natural. O banho de vapor também favorece a circulação sanguínea periférica e o sistema respiratório.

É aconselhável esperar, pelo menos, uma hora após as refeições antes de tomar um banho de vapor. Recomenda-se que a duração do banho de vapor seja entre os 15 e os 25 minutos. O banho de vapor deve-se concluir com um chuveiro de água morna (36ºc a 37ºC) ou fria (30ºC a 35ºC).

Devido à perda de líquidos e sais minerais que provoca um elevado índice sudoral durante o banho de vapor, recomenda-se a ingestão de água, sumos ou bebidas isotónicas após cada sessão.

AROMATERAPIA

A aromaterapia é um ramo da fitoterapia que usa óleos essenciais extraídos das plantas. O conhecimento das suas propriedades e a sua utilização remontam à antiguidade, tendo sido empregues pelos egípcios, chineses, gregos e romanos.

Juntamente com o banho de vapor, conseguem-se amplos efeitos aromaterapêuticos. Devido à temperatura, as essências volatilizam-se, misturando-se com o vapor da cabine. A sua assimilação produz-se por inalação e por absorção através dos poros, dilatados pelos efeitos do vapor quente. Existem muitos tipos de essências, que podem ser adquiridas em lojas especializadas.

A Sanitana aconselha-o a consultar profissionais especialistas sobre as propriedades e possíveis contra-indicações das essências de aromaterapia.

CROMOTERAPIA (modelo PRIVILÈGE)

È a aplicação das virtudes terapêuticas das cores que nos rodeiam. Estimulando as várias partes do corpo através de ondas luminosas, consegue-se uma reacção do corpo via mental e espiritual, que de acordo uma cor específica irá equilibrar o nosso estado de espírito.

Em termos mais técnicos e científicos, está provado que as cores activam e favorecem a produção de hormonas necessárias para que os indivíduos atinjam um nível de equilibro mental e nervoso. Aconselha.-se a prática da cromoterapia em simultãneo ao banho de vapor, afim de obter uma melhor optimização dos seus efeitos e benefícios terapeuticos.

Exemplos de simbologia das cores:

Verde

É uma cor com propriedades calmantes, que proporciona relaxamento, equilibro, harmonia, frescura e fortificante.

Azul

É uma cor fria, com propriedades anti-flamatórias, e aconselhada no tratamento de dores musculares.

Amarelo

Tem como propriedades acalmar um estado de espírito mais nervoso ou confuso, sendo associada à ideia de sabedoria e cautela.

Vermelho

Efeitos estimulantes, tonificantes, alegres.

6. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Recomendações de uso

Ligue a alimentação eléctrica da cabine no botão “ON/OFF” do painel electrónico.

Antes de selecionar qualquer outra função do painel deverá abrir a torneira de distribuição de água.

Se utilizar o banho de vapor, tenha em conta que serão necessários apenas alguns minutos para que a sua cabine fique operacional.

Selecionando no painel electrónico poderá usufruir de programas automáticos pré-definidos ou activar a função pretendida independentemente.

Sempre que terminar a utilização da cabine não deverá esquecer de desligar a alimentação eléctrica no painel electrónico e fechar a torneira da distribuição da água.

Sempre que for exigido pelo painel electrónico a descalcificação do sistema hidro da cabine, este terá de ser efectuado de imediato.

UTILIZAÇÂO

ON / OFF

Ao premir a tecla ON / OFF, liga-se o “Painel electrónico de comando”, o que permite iniciar qualquer função de hidromassagem, banho de vapor ou chuveiro. Uma vez activado o “Painel electrónico de comando”, o ecrã superior apresentará, alternadamente, a hora e a temperatura interior da cabine.

TORNEIRA TERMOSTÁTICA

As cabines TOP e PRIVILÈGE vêm equipadas com torneiras termostáticas. Com o auxílio da escala da torneira, poderá selecionar com precisão e segurança a temperatura da água.
De seguida deverá abrir a “Torneira de distribuição” até conseguir o caudal de água pretendido.
Note-se que existe um botão de segurança vermelho que impede que seja seleccionada, por engano, uma temperatura superior a 40ºC. Se desejar uma temperatura superior, prima o botão, desbloqueando o mecanismo de segurança.

Importante:
A utilização de qualquer função de hidromassagem ou de vapor exige que esteja previamente aberta a “Torneira de distribuição”.

COMANDOS DE REGULAÇÃO DE FUNÇÕES



Através do painel electrónico e comandos das funções de regulação, poderá actuar sobre a duração, a temperatura da água e o respectivo caudal.
Poderá assim personalizar as funções de hidromassagem, banho e hidrossauna.
Depois de selecionada a função a personalizar, prima uma vez a tecla correspondente ao tipo personalização que pretende (tempo, caudal, ou temperaturas.
Com as teclas “+” e “-” ajuste o respectivo valor desejado.
Para validar a função prima novamente a respectiva tecla.

COMANDOS DAS FUNÇÕES

A sua cabine TOP / PRIVILÉGE permite as seguintes funções de hidromassagem, sendo estas seleccionáveis através do Painel electrónico tal como exemplificado nas descrições de funções que seguem.

SAÍDA DE ÁGUA INFERIOR



A saída de água inferior é um dispositivo que permite, verificar a temperatura da água antes da utilização da mesma e a lavagem dos pés. Para activar esta função deverá premir o respectivo botão do painel electrónico uma primeira vez, deixando o indicador intermitente. Poderá nesse momento recorrer aos comandos de regulação de funções para ajustar o tempo desejado para esta função.

Uma vez efectuados os ajustes desejados, volte a pressionar o botão da função. Será de imediato iniciada a função seleccionada. Caso não deseje personalizar as regulações da função a utilizar, simplesmente terá de pressionar duas vezes consecutivas no botão da respectiva função.

Para concluir a função apenas terá de premir uma vez o botão da função activa.

CHUVEIRO DE MÃO



Para activar esta função deverá premir o respectivo botão do painel electrónico uma primeira vez deixando o indicador intermitente. Poderá nesse momento recorrer aos comandos de regulação de funções para ajustar o tempo desejado para esta função.

Uma vez efectuados os ajustes desejados, voltar a pressionar o botão da função. Será de imediato iniciada a função seleccionada. Caso não deseje personalizar as regulações da função a utilizar, simplesmente terá de pressionar duas vezes consecutivas no botão da respectiva função.

Para concluir a função apenas terá de premir uma vez o botão da função activa

O Chuveiro de mão dispõe de 3 funções seleccionáveis manualmente na parte superior do chuveiro manualmente:

a) Massagem Suave “efeito chuva”
b) Nebulização
c) Pulsante

CHUVEIRO DE TOPO



Para activar esta função deverá premir o respectivo botão do painel electrónico uma primeira vez deixando o indicador intermitente. Poderá nesse momento recorrer aos comandos de regulação de funções para ajustar o desejado para esta função.

Uma vez efectuados os ajustes desejados, voltar a pressionar o botão da função. Será de imediato iniciada a função seleccionada. Caso não deseje personalizar as regulações da função a utilizar, simplesmente terá de pressionar duas vezes consecutivas no botão da respectiva função.

Para concluir a função apenas terá de premir uma vez o botão da função activa.

O Chuveiro de topo dispõe de 3 funções seleccionáveis manualmente na parte superior do chuveiro manualmente:

a) Massagem Suave “efeito chuva”
b) Nebulização
c) Pulsante

FUNÇÕES DE HIDROMASSAGEM

A sua cabine está equipada por um conjunto de jactos de massagem preparados para funcionar por grupos. Cada grupo está composta pelos dois injectores situados à mesma altura.

A hidromassagem é obtida através da saída de água pelos várias grupos de injectores, e pela função ou combinação de programas pré-seleccionados.

Tem a possibilidade de usufruir de funções de hidromassagem quer em posição sentada quer em pé.

HIDROMASSAGEM SENTADA



Massagem das barrigas das pernas, massagem dorsal, massagem lombar e massagem cervical.

Para activar esta função deverá premir o respectivo botão do painel electrónico uma primeira vez, deixando os indicadores intermitentes. Poderá neste momento seleccionar as filas de injectores que pretender que fiquem activos.

Premindo a tecla "+", confirmará o funcionamento do grupo de injectores activos, ficando fixa a respectiva luz associada no painel. Premindo a tecla "-", ficará desactivado o grupo de injectores, apagando-se a respectiva luz no painel.

Assim, percorrem-se todos os grupos de injectores, a começar pelos que se encontram na zona inferior da sua cabine.

Por defeito, estão activadas todos os injectores.

Poderá ainda controlar a velocidade desejável entre cada grupo de injectores e tempo total da função, através do painel de controlo das funções hidro.

HIDROMASSAGEM EM PÉ



Massagem das barrigas das pernas, massagem dorsal, massagem lombar e massagem cervical.

Para activar esta função deverá premir o respectivo botão do painel electrónico uma primeira vez, deixando os indicadores intermitentes. Poderá neste momento seleccionar as filas de injectores que pretender que fiquem activos.

Premindo a tecla "+", confirmará o funcionamento do grupo de injectores activos, ficando fixa a respectiva luz associada no painel. Premindo a tecla "-", ficará desactivado o grupo de injectores, apagando-se a respectiva luz no painel.

Assim, percorrem-se todos os grupos de injectores, a começar pelos que se encontram na zona inferior da sua cabine.

Por defeito, estão activadas todos os injectores.

Poderá ainda controlar a velocidade desejável entre cada grupo de injectores e tempo total da função, através do painel de controlo das funções hidro.

TURBO MASSAGEM

A turbo massagem aplica-se como massagem em pé. Nesta modalidade, actuam todos os injectores da cabine fazendo com que uma massagem sequencial percorra todo o corpo de forma intensiva.

Para activar esta função deverá premir o respectivo botão do painel electrónico uma primeira vez, deixando o indicador intermitente. Poderá nesse momento recorrer aos comandos de regulação de funções para ajustar a intensidade, e tempo desejado para esta função. Uma vez efectuados os ajustes desejados, voltar a pressionar o botão da função. Será de imediato iniciada a função seleccionada. Caso não deseje personalizar as regulações da função a utilizar, simplesmente terá de pressionar duas vezes consecutivas no botão da respectiva função.

Para concluir a função apenas terá de premir uma vez o botão da função activa.



DUCHE ESCOCÊS (modelo PRIVILÉGE)

O duche escocês consiste em alternar a temperatura da água, passando de quente (à temperatura selecionada) para fria. Este mecanismo provoca um elevado efeito tonificante e activa a circulação sanguínea. Esta função pode ser combinada com as seguintes funções:

-Cascata de água
-Hidromassagem vertical sentada
-Hidromassagem vertical em pé
-Chuveiro de mão
-Chuveiro superior

Para disfrutar de esta função deverá, seleccionar a função de duche pretendida.

Em seguida, premir duche escocês:

Com as teclas "+" ou "-" escolher um dos dois níveis de duche escocês, com mais ou menos frio (irão aparecer no ecrã 1 ou 4 zeros). Premir novamente duche escocês, para confirmar esta opção. Se desejar igualmente programar tempo da função deverá premir a tecla respectiva a esta função no painel de controlo de funções, e proceder como já anteriormente descrito para esta opção.



LINFOMASSAGEM

A sua cabine dispõe de um sistema exclusivo de massagem sequencial contínua que percorre o corpo sem interrupção, recriando assim uma massagem manual.

Esta massagem é obtida através da saída de água pelos vários grupos de injectores. Esta função é levada a cabo, a começar pelas dois grupos mais baixos de todas os que forem seleccionados. Em seguida, iniciar-se-á a saída de água pelo grupo imediatamente acima, com o encerramento, alguns instantes depois, da saída de água do grupo mais baixo dos dois que estavam a funcionar anteriormente. Ao repetir este processo no conjunto de injectores, consegue-se uma massagem sequencial ou linfomassagem contínua, que percorre o seu corpo de baixo para cima.

Se, por algum motivo, a pressão da água da rede for demasiado baixa, a hidrossauna detectaria essa situação automaticamente, o que mudará o seu modo de funcionamento. Assim, passará a funcionar um grupo de injectores em vez de dois, assegurando um funcionamento perfeito e todos os benefícios da massagem nessas condições.

Para activar esta função deverá premir o respectivo botão do painel electrónico uma primeira vez, deixando os indicadores intermitentes. Poderá neste momento personalizar a velocidade sequencial da massagem através do painel de controlo das regulações de funções. Esta possibilidade, permite uma massagem mais rápida e activa, ou mais lenta e relaxante.







CASCATA DE ÁGUA

A cascata de água faz com que a água caia sobre o pescoço e os ombros, quando sentado; desta forma, fica criada uma sensação particularmente relaxante.

Para activar esta função deverá premir o respectivo botão do painel electrónico uma primeira vez, deixando o indicador intermitente. Poderá nesse momento recorrer aos comandos de regulação de funções para ajustar o tempo desejado para esta função. Uma vez efectuados os ajustes desejados, voltar a pressionar o botão da função. Será de imediato iniciada a função seleccionada.

Caso não deseje personalizar as regulações da função a utilizar, simplesmente terá de pressionar duas vezes consecutivas no botão da respectiva função.

Para concluir a função apenas terá de premir uma vez o botão.



PROGRAMAS DE MASSAGEM PRÉ-PROGRAMADOS

As Cabines de hidromassagem Sanitana estão equipadas com 5 programas de diversas massagens automáticas pré -programados.

Desta forma, não precisa de actuação manual. A sua hidrossauna começará a efectuar determinados ciclos de massagens e funções estudados de acordo com a finalidade pretendida.

Para seleccionar o programa pretendido, deverá premir a tecla "Activação" e, em seguida, o número do programa pretendido. A cabine irá começar a respectiva sequência de massagens do programa selecionado.

Se pretende interromper o programa automático, prima a tecla "ON/OFF".

Os 5 programas disponíveis que completam a sua cabine são:

P1 - Programa anti - stress (sentado)



Cascata de água	1min.
Massagem de démeos e dorsais	5min.
Massagem de cervicais	2min.
Massagem de gémeos e dorsais	5min.
Cascata de água	2min.
Temperatura da água	36ºc

Caudal médio - velocidade da massagem media

P2 - Programa estético



Cascata de água (sentado)	1min.
Massagem de gémeos e dorsais (sentado)	2min.
Massagem de cervicais, dorsais, lombares e gémeos (de pé)	8min.
Massagem de gémeos e dorsais (sentado)	2min.
Cascata de água (sentado)	2min.
Temperatura da água	37ºc

Caudal médio - velocidade da massagem média/alta

P3 - Programa desportivo



Massagem de gémeos e dorsais (sentado)	2min.
Massagem de Cervicais (sentado)	1min.
massagem de gémeos e dorsais (sentado)	2min.
Massagem de cervicais, dorsais, lombares e gémeos (de pé)	8min.
Chuveiro de topo	2min.
Temperatura da agua	36ºc

Caudal máximo - velocidade da massagem media/alta

P4 - Programa tonificante (de pé)



Turbo massagem Turbo (36ºc)	2min.
Turbo massagem Turbo (34ºc)	3min.
Turbo massagem Turbo (34ºc)	3min.
Chuveiro de topo	2min.
Temperatura da agua	variável

Caudal médio/alto - velocidade da massagem progressiva de baixo a alto

P5 - Programa relax



Banho de vapor (Sentado)	8min.
Cascata de agua (sentado) (34ºc)	2min.
Banho de vapor (Sentado)	7min.
Cascata de água (sentado) (34ºc)	2min.
Banho de vapor (Sentado)	6min.
Chuveiro de topo	2min.
Temperatura da água	variável

Caudal baixo - velocidade da massagem variável

HIDROSSAUNA



Esta função produz a saída de vapor através do dispositivo correspondente, criando na cabine o clima escolhido por si, entre os 4 possíveis. A duração do banho de vapor é, por defeito, de 20 minutos, tempo considerado normal para esta aplicação, podendo ser alterado.

Para activar esta função deverá premir o respectivo botão do painel electrónico uma primeira vez deixando o indicador intermitente. Poderá nesse momento recorrer aos comandos de regulação de funções para ajustar a temperatura e tempo desejado para esta função. Uma vez efectuados os ajustes desejados, voltar a pressionar o botão da função. Será de imediato iniciada a função seleccionada.



Caso não deseje personalizar as regulações da função a utilizar, simplesmente terá de pressionar duas vezes consecutivas no botão da respectiva função.

Para concluir a função apenas terá de premir uma vez o botão da função activa.

Em condições normais de um quarto de banho, em menos de 2 minutos começará a sair o vapor.

Recorde-se que na hidrosauna é necessário abrir a torneira de distribuição antes de utilizar a função de banho de vapor.

AROMATERAPIA



Se abrir a tampa de saída do vapor, encontrará um recipiente para substâncias fitocosméticas. Se deitar umas gotas da essência pretendida, produzirá um determinado ambiente de "aromaterapia". Dessa forma, ficam potenciados os efeitos terapêuticos do banho de vapor com os das essências. Com a sua hidrossauna, ser-lhe-ão entregues três essências de aromaterapia (eucalipto, rosmaninho e limão).

Recomendamos que consulte um especialista sobre as aplicações e possíveis contra-indicações destes ou outros óleos essenciais. Estes produtos estão disponíveis em lojas especializadas, onde poderá ser devidamente aconselhado.

Algumas essências podem provocar manchas na sua cabine. As que vêm juntamente com a sua hidrosauna foram convenientemente testadas. Antes de utilizar outras essências, informe-se acerca das mesmas, onde forem adquiridas.

CROMOTERAPIA (modelo PRIVILÈGE)

Com a luz da cabine ligada permite controlar a função de cromoterapia. Premindo o botão da função no painel de controlo uma primeira vez, irá ser automaticamente desencadeado uma sequencia de cores pré-programada por defeito.

Para mudar e selecionar de entre as 7 cores que o sistema das cabines Sanitana permite, terá de premir sequencialmente o comando até encontrar a cor pretendida.

Vermelho - Laranja -Amarelo - Verde - Azul - Anil - Violeta - Branco

Ao manter a pressão durante 3 segundos, acciona-se o circuito de cores, função na qual se sucedem de forma automática e ordenadamente todas as cores da sequencia anterior. Poderá ainda através do painel de controlo de funções decidir a velocidade sequencial entre cores.

Para parar este ciclo, basta premir outra vez, ficando a cabine iluminada com a cor que estiver activa no momento.

Para desligar a cromoterapia, basta pressionar o comando da luz uma só vez.

OUTRAS FUNÇÕES

LUZ

Ao premir esta tecla, acende-se a luz da sua cabine. Se premir a tecla uma segunda vez, apaga-se a luz.
Se calhar de deixar a luz ligada involuntariamente, esta apagar-se-á automaticamente após 1 hora.

RÁDIO

As Cabines de Hidromassagem Sanitana TOP e PRIVILÈGE estão dotadas de rádio estéreo com 5 pré-sintonias e busca automática de emissora (SCAN).

Premir a tecla de função do rádio.
Poderá de seguinda, com as teclas "+" e "-" ajustar o volume do rádio.



Se premir a tecla SCAN, será efectuada uma busca automática até à seguinte emissora de rádio.

Para guardar uma emissora de rádio em memória, prima a tecla "MEMO" e, em seguida, prima a tecla que corresponde a um dos 5 números de programa onde pretende que fique guardada.

A qualquer altura, pode gravar novamente essas memórias, ficando armazenada a última sintonia que for memorizada.

PAUSA

Esta tecla permite interromper as funções activas, podendo ser reactivadas no ponto em que tenham ficado.
Ao premir uma primeira vez tecla, suspende a função em curso, ao premir uma segundo vez a tecla , será de imediato retomada a função.

STOP

Através desta tecla, param todas as funções em curso, voltando a ser rotomados os valores iniciais de fábrica.
Se premir esta tecla uma vez, acende-se a luz associada e serão suspensas todas as funções em curso.

Para continuar, premir a tecla ON / OFF. Ao ligar novamente a sua cabine, as funções permanecerão bloqueadas e a luz da tecla "STOP" ficará acesa.
Se premir novamente a tecla STOP, as funções ficarão desbloqueadas e apaga-se a luz associada à tecla. Poderá seleccionar novamente qualquer função.

ALARME

Ao premir esta tecla, ficam bloqueadas todas as funções da hidrossauna, sendo activado o alarme interno. Também pode ser ligado um alarme externo à saída que a cabine tem para esse fim. Na situação de alarme, aparecerá o sinal "-AL-" nos dois ecrãs inferiores do "Painel electrónico de comando". Ao premir esta tecla segunda vez, desactivará o alarme e serão desbloqueadas as funções.

RELÓGIO

Para acertar os valores do relógio deverá proceder da seguinte forma:
Premir a tecla durante 3 segundos, com o painel electrónico de comando ligado e nenhuma função activada.
No ecrã superior, aparecerá, alternadamente, a hora e a palavra Sanitana.
Com as teclas "+" ou "-", poderá alterá-la. Se mantiver premida a tecla "+" ou "-" durante mais de três segundos, aumenta a velocidade de mudança.
Para guardar a hora alterada, premir a tecla “Pausa”.



FUNCIONAMENTO EM MODO MANUAL

Se pretender utilizar a sua cabine sem ligar o painel electrónico de comando ou na ocorrência de um corte de energia durante a utilização, prevê-se a possível utilização do chuveiro de mão em modo manual.
O seu funcionamento será o seguinte:
Seleccionar a temperatura que pretende para a água.
Abrir a torneira de distribuição.
Abrir a chave de emergência para chuveiro de mão.

AVISO

Quando estiver a utilizar a sua hidrossauna com o painel electrónico de comando, mantenha sempre fechada a chave de emergência para chuveiro mão a fim de evitar limitações no caudal de água que possam afectar o correcto funcionamento da sua hidrossauna.

7. MANUTENÇÃO REGULAR

FUNÇÃO DESCALCIFICAÇÃO

Através deste processo, efectua-se uma limpeza de calcário e de impurezas que se possam ter depositado no equipamento gerador de vapor. Após 40 horas de funcionamento do banho de vapor, acender-se-á o led da tecla da função de descalcificação.

A partir desse momento, terá mais uma hora de banho de vapor antes de se desligar automaticamente. A fim de prevenir qualquer funcionamento incorrecto ou deterioração, o banho de vapor não poderá voltar a ser activado enquanto não tiver sido executada a função de descalcificação.

Será entregue com a sua hidrossauna uma carga de líquido descalcificante. Este produto foi testado especialmente para a sua hidrossauna.

Não utilize outro tipo de produtos, uma vez que poderia danificar a sua cabine.

Quando acender a luz da função descalcificação deverá proceder da seguinte forma:

1. Premir a tecla função de descalcificação durante 3 segundos
2. No ecrã inferior direito, aparecerá a mensagem "DESC"
3. Abrir completamente a torneira de distribuição
4. Na cabine, retirar a tampa do depósito do líquido descalcificante
5. Com ajuda de um funil, verter, lentamente, 2 litros de líquido
6. Colocar de novo a tampa do depósito do líquido de descalcificação da cabine
7. Premir novamente a tecla da função de descalcificação para começar o ciclo de limpeza.
8. Durante cerca de 2 horas, a sua cabina estará a efectuar, de forma automática, o ciclo de limpeza e descalcificação, e produzirá vapor para limpar e regenerar os circuitos. Durante esse período, mantenha fechadas as portas da cabine e ventilado o quarto de banho. Não se deve entrar na cabine durante o processo de descalcificação.
9. Uma vez concluído o ciclo, a cabine desligar-se-á automaticamente, ficando pronta para nova utilização.

Durante o ciclo, se ocorrer um corte de energia eléctrica, uma vez rectificado o problema, a cabine entrará automaticamente em funcionamento e continuará o ciclo no mesmo ponto onde tinha sido interrompido, sem precisar de qualquer intervenção manual. Não deixe o líquido entrar em contacto com a pele, nem deixe que se derrame no interior da sua cabine. Se isso acontecer, lave com água abundante.

DESCALCIFICAÇÃO DOS INJECTORES DE HIDROMASSAGEM.



Para eliminar os restos de calcário que se possam ter depositado nas saídas dos injectores, basta premi-los para o interior. Dessa forma, fica accionado o dispositivo anticalcário com o qual estão equipados.

Após essa operação, basta fazer circular a água por eles para eliminar totalmente o calcário.

CUIDADOS COM A CABINE

A limpeza da sua hidrossauna deve ser efectuada com uma esponja suave, água e sabão ou detergente neutro. Não deve utilizar dissolventes, como álcool ou acetona, que possam danificar as superfícies de alguns componentes. Para a limpeza de superfícies cromadas ou lacadas, utilize um pano húmido ligeiramente ensaboado.

Não utilize produtos abrasivos ou que contenham dissolventes ou ácidos.

8. GARANTIA

As hidrossaunas Sanitana vêm com a respectiva garantia. A Sanitana, S.A. não se responsabiliza pelos defeitos e/ou prejuízos ocorridos nas seguintes circunstâncias:

- A instalação, reparação e qualquer outra manipulação do produto que não tenha sido realizada por pessoal autorizado, ou com materiais e peças sobresselentes não originais ou autorizados expressamente pela Sanitana.
- Não cumprimento das normas em vigor em cada país.
- A utilização de materiais não adequados e/ou defeituosos.
- Não cumprimento das especificações e normas recolhidas na documentação oficial da Sanitana que se refere a este produto.
- A modificação ou substituição de qualquer peça do produto original por outras diferentes.

ANOMALIAS

Contacte o Serviço Oficial de Assistência Técnica através do seu distribuidor ou directamente pelo telefone:

Tel: (+351) 231 519 515
Fax: (351) 231 519 504

Sanitana

SANITANA
Fábrica de Sanitários de Anadia, S.A.
Apartado 45 . 3781-909 . Anadia
(Portugal)
Tel.: (+351) 231 51 95 00
Fax: (+351) 231 51 10 24
e-mail: info@sanitana.com
www.sanitana.com